

## INSTRUCCIONES BÁSICAS APP “JD GPS PLUS”

Las siguientes instrucciones básicas tiene contempladas las principales funciones de la aplicación, las necesarias para que el cliente pueda tener un buen uso de esta. No se mencionan a fondo todas las funcionalidades ya que en primera instancia no son necesarias a menos que el cliente requiera de dichas funcionalidades en segunda instancia. Estas instrucciones tratan de resumir el uso de la aplicación lo más posible.

### DESCARGA DE APP Y MENUS

1. Descargar app “**JD GPS PLUS**” directamente de la tienda de aplicaciones de su móvil o también puede ingresar directamente por el link de la página web <https://login.jdgps.cl/>

### ENLACE DE DESCARGA APP ANDROID

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jdgpsplus.usuariosandroid>


### ENLACE DE DESCARGA APP IOS

<https://apps.apple.com/cl/app/jd-gps-plus/id6471013246>

2. luego Ingresar correo electrónico y contraseña por defecto 123456.

**JDGPS**  
RASTREO VEHICULAR

3. Una vez que ya ha ingresado podrá visualizar su vehículo y posicionarse en los menús de la parte inferior, lateral o superior.



Solo se dará una explicación del **menú inferior principal** ya que los demás menús son funciones relativamente fáciles y simples de revisar. De izquierda a derecha.

## MENU INFERIOR PRINCIPAL

### 1. menú “Flotas y unidades”


aquí se muestra los vehículos e información relacionada con última fecha y hora de conexión, estado del vehículo (en movimiento, estacionado o desconectado). También podrá visualizar los sensores como horas de motor, odómetro, ignición, corte motor, velocidad en Kph entre otras.



si pincha encima del vehículo aparecerá un menú extra que le muestra reportes, historial, entre otras y que podrían ser útiles en otro momento.


## 2. Menú “Eventos recientes”

aquí puede visualizarse el historial general de alertas como por ejemplo “movimiento” “uso de corta corriente”, “encendido” o “apagado”, entre otras.



### 3. Menú “Configuraciones”

menú para cerrar sesión, cambiar tu contraseña de acceso o visualizar otras opciones.



RASTREO VEHICULAR


#### 4. Menú “Servicio al cliente”

aquí podrá visualizar contacto del soporte vía WhatsApp, política de privacidad de los clientes, como también redes sociales.



## USO DEL CORTA CORRIENTE (GPS CON PLAN DE DATOS)


Para activar y desactivar el cortacorriente pincharemos arriba del icono del vehículo en el mapa o seleccionar en el menú lateral izquierdo el vehículo que queremos usar el corta corriente (menú listado de vehículos). Aparecerá un icono con forma de “celular” en la parte lateral derecha, (menú del corta corriente) pinchamos este icono que abrirá el menú para bloquear motor y/o desbloquear motor como se muestra a continuación en la zona destacada.



Menú Listado  
de vehículos

Menú del corta  
corriente

Luego seleccionaremos la opción que usted quiera solicitar para el uso de la corta corriente como se muestra en la siguiente secuencia 1 y 2, para finalmente presionar en el botón “Aceptar” y en pantalla se mostrara un mensaje de confirmación del comando enviado como también quedara registrado en el menú de “Eventos”.






### USO DEL CORTA CORRIENTE (GPS CON PREPAGO)

Por otro lado, el uso de corta corriente sin plan de datos, debido a que el chip prepago solo maneja saldo y no datos de navegación, (los datos de navegación son indispensables para el uso de la corta corriente vía app o plataforma debido a que se utiliza internet), la corta corriente se utilizara vía SMS o mensaje de texto con el numero de fono del GPS.

Comando vía SMS para el corte de motor:


**Para bloquear motor se escribirá “stop123456”**, si el GPS tiene saldo (el corta corriente funcionara independientemente si el número del GPS tiene saldo o no tiene saldo, lo importante es que este activo y cargar saldo al menos cada 3 meses con mil pesos) contestara con un SMS devuelta confirmando que recibió el comando enviando con un “Stop engine Succeed”.

**Para desbloquear motor se escribirá “resume123456”** y el GPS responderá con un “Resume engine Succeed”. A continuación, se muestra un ejemplo de los comandos.




En caso que se necesite el numero de fono y no lo tenga por diferentes razones, puede seguir el paso a paso para obtenerlo.

1. Iniciar sesión por el link de la plataforma que es <https://login.jdgps.cl/>



9:41

login.jdgps.cl/authentica



**JDGPS**  
RASTREO VEHICULAR


Email


Contraseña

☒ Recuerdame


Ingresar

No puede acceder?


GET IT ON  
 Google Play

 Download on the  
App Store

2. Seleccionar la opción marcada en la imagen en donde nos aparecerán unas opciones y seleccionaremos en “Editar”, como se muestra en la secuencia a continuación.



1. aparecerá una ventana y luego nos iremos a la pestaña “Avanzado” donde nos indicará el número de fono en el apartado “Numero SIM:” como se muestra en la imagen.



10:17 @

login.jdgps.cl/objects

Editar

Principal Iconos **Avanzado** Sensores Servicios

Exactitud Cola Cámaras

Grupo:  
Sin grupo

Número SIM:  
569 [Redacted]

VIN:  
[Redacted]

Modelo del dispositivo:  
403a

Número de placa:  
[Redacted]

Número de registro/de activos:  
[Redacted]

Propietario del Bateria/Gerente:  
[Redacted]

Notas adicionales:  
[Redacted]

Comentario:  
[Redacted]

☐ Mostrar plantillas de comandos sólo GPRS

Medida de combustible:  
l/100km

Litros Por 100 kilómetros:  
0.00